

# Externes Laden eines LiPo-Akkus



Der LiPo-Akku muss mit dem Ladegerät(VOLTCRAFT B6AC) via Stromstecker und Ballancer-Kabel verbunden werden

Das Ladegerät via Netzkabel mit dem Netz verbinden

Den Akkutyp LiPo auswählen

Ladestrom einstellen (Maximaler Ladestrom bei 1000mAh = 1A bei 2000mAh = 2A usw.) Je weniger Ladestrom, desto schonender wird der Akku geladen

Zellenzahl einstellen (6 Zellen = 6S)

Start drücken und halten startet nach Batteriediagnose den Ladevorgang

Durch Drücken der Inc.-Taste werden die einzelnen Zellenspannungen sichtbar

Die Beendigung des Ladevorgangs wird vom Ladegerät mit einem Tonsignal angezeigt